

**KRYNA**

**Pico**

**取扱説明書**  
**Instruction Manual**

## 〔1〕 はじめに

この度は当社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
お使いの前にはこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。

KRYNAのプリメインアンプPicoをご使用になる事で、音場が3次元的に広がる  
ホログラフィックサウンド（立体サウンド）を体感して頂ける事と思います。

- ・音は3次元でなくてはならない
- ・音は軽くなくてはいけない
- ・音は静かでなくてははいけない

ステージから降り注ぐ音の軽さ。激しさと躍動をどうぞお楽しみ下さい。

### 目次

1) はじめに	p1
2) ご使用の前に	p1
3) 各部の名称	p2
4) 接続方法	p3
5) トラブルシューティング	p4
6) 仕様	p4
7) 保証事項	p5

## 〔2〕 ご使用の前に

### ■ 次のような場所には置かない

本製品を未永くご使用いただくために、次のような場所には置かないで下さい。

- ・直射日光が当たる所
- ・暖房器具など熱を発生する機器に近い所
- ・湿気の多い所や風通しの悪い所
- ・ほこりの多い所
- ・振動のある所
- ・ぐらついた台の上や傾斜のある不安定な所

### ■ 上に物をのせない

- ・本機の上に物をのせないでください。

### ■ 分解しない


- ・この製品のカバーは絶対に外さないで下さい。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。
- ・この製品を改造しないで下さい。火災や感電の原因となります。

### ■ ご使用いただく電源電圧・周波数

- ・電源電圧は、交流100Vをご使用ください。
- ・電源周波数は、50Hz地域または60Hz地域でご使用できます。
- ・電源ケーブルをキズつけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないで下さい。ケーブルが破損して火災や感電の原因になります。

### 〔3〕 各部の名称と使い方

フロント



- ① ボリュームつまみ
- ② 入力セレクター
- ③ 電源スイッチ
- ④ パイロットランプ


リア



- ① アナログ入力端子 (RCA)
- ② 電源ケーブル接続端子
- ③ スピーカー接続端子(赤：+ 白：-)

## 〔4〕 接続方法


### スピーカーの接続方法



スピーカーは、本体背面部のスピーカー接続端子（赤：+ 白：-）に接続します。  
(+)と(-)にそれぞれスピーカー側の(+)と(-)を接続してください。

※Picoの電源が入った状態で接続を行うと、故障の原因となる事がございます。  
必ず、電源が切れている事を確認してから、接続を行って下さい。

### 再生機器の接続方法



CDプレーヤーなどの再生機器は、本体背面部のアナログ入力端子に接続します。  
(L)と(R)にそれぞれ再生機器の(L)と(R)を接続してください。

※Picoの電源が入った状態で接続を行うと、故障の原因となる事がございます。  
必ず、電源が切れている事を確認してから、接続を行って下さい。

## [5] トラブルシューティング

### ★ 電源が入らない

- 電源ケーブルは正しく接続されていますか？
- 電源スイッチはONになっていますか？

### ★ 音が出ない

- 再生機器・スピーカーは正しく接続されていますか？
- 電源は入っていますか？
- ボリュームが最小になっていませんか？

### ★ 電源を入れた際に「ポツ」と音がする

- Picoはリレー回路を実装しておりませんので、
- 電源を入れた際には「ポツ」と音が出る仕様になっております。
- 気になる場合には、ボリュームを最小にしてから電源を入れる事で
- 若干音が小さくなります。

## [6] 仕様

形式	プリメインアンプ
重量	約1.5kg
寸法（突起部を除く）	W120 × D155 × H120 mm
入力端子	RCA入力 × 4系統
出力	35W + 35W
出力インピーダンス	8Ω
消費電力	6W
電源要件	100V - 50/60Hz

※イコライザー回路、ヘッドホン回路、D/Aコンバーターの増設は出来ません。  
※セパレートアンプとしての使用は出来ません。

## 【7】保証事項

### ■保証期間

出荷日より2年間（ただし真空管等の消耗品は1年間）保証致します。

### ■保証期間の管理について

KRYNAカスタマーサポートでは、保証期間をお客様の製品のシリアルナンバーにて管理を致しておりますので、保証書の発行を致していません。

保証期間をお知りになりたい場合は、製品に貼付されたラベルに記載されているシリアルナンバーをKRYNAカスタマーサポートまでご連絡ください。

### ■サポート期間中の配送料について

配送料は購入日から1年間は弊社負担、2年目以降はお客様負担となります。

### ■サービスの依頼先 および お問い合わせ先

KRYNAカスタマーサポート

〒194-0012

東京都町田市金森1156-1

TEL：042-788-5577 FAX：042-788-5177

受付時間：水曜日および第1・第3火曜日を除く PM 12：00 ～ PM 18：00

※修理期間は、弊社到着後、10日～2週間程度を予定しております。

（修理内容によっては、お時間を頂戴する可能性があります。）

製品の修理保守に関するお問い合わせにつきましては、KRYNAカスタマーサポートにお問い合わせ下さい。

### ■サービスのご依頼方法

1. 持込修理：お客様に修理品をお持ち頂き、一旦お預かりして修理致します。
2. 送付修理：KRYNAカスタマーサポートまでご配送下さい。

<配送料について>

- ・購入日より1年間 弊社負担 （配送料着払いにてお送り下さい。）
- ・購入日より2年目以降 お客様負担（配送料元払いにてお送り下さい。）

※宅急便等での輸送中の事故につきましては、弊社にて責任を負いかねますのでご了承下さい。

### ■送付時必要事項

1. 返送先お名前・住所・TEL(FAX)
2. 具体的な症状等
3. 見積もりの必要不可等

### ◆保証の対象とならないもの

本保証は、製品表面の損傷、ならびに製品の誤用、不適切な使用、誤った設置、不適切な電源への接続、事故、不適切なメンテナンス、改変、改造、雷、サージ電圧、または不可抗力により発生する製品のあらゆる損傷は対象としていません。

本保証は、本保証のもとに無料にて別途提供される部品と作業、およびKRYNA以外から提供されるものに関する費用を対象としていません。

本保証は、一般ユーザーによる本製品の使用に適用されるものであり、商取引、商工業的な使用には適用されません。

本保証は、KRYNAの正規販売店より本機器を最初にお買い求めになった購入者に対して適用されます。

本保証は、日本国内においてのみ有効です。

---

**KRYNA 株式会社**

〒194-0015 東京都町田市金森東4-2-38  
TEL. 042-788-5577  
<http://www.kryna.jp>

**KRYNA Inc.**

4-2-38 Kanamori Higashi, Machida-city  
Tokyo 194-0015, JAPAN  
<http://www.kryna.jp>